



Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und stellen Sie sicher, dass diese jedem Nutzer des Systems zugänglich gemacht werden.

Weisen Sie jeden Nutzer ausdrücklich auf die Sicherheitshinweise hin. Werden diese nicht beachtet, können wir keinerlei Garantie übernehmen.

- Der Scanner muss auf einer Plattform befestigt oder auf festem Untergrund stehen. Auf festen Sitz und Stabilität ist zu achten.
- Den Scanner nicht erschüttern oder fallen lassen.
- Der Scanner ist zum Erstellen von Fußabdrücken ausgelegt, während man auf dem Scanner steht.
- Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden!
- Etiketten oder Sicherheitshinweise am Scanner oder Netzteil nicht entfernen.
- Den Scanner vor Staub und Schmutz schützen.
- Den Scanner vor Feuchtigkeit schützen.
- Den Scanner vor Fremdkörpern im Inneren schützen.
- Den Scanner nicht öffnen. Es sind keine reparierbaren Teile im Inneren.
- Den Scanner während des Scanvorgangs nicht ausschalten, nur speziell abgeschirmte Kabel von uns verwenden.
- Das Kabel so verlegen, dass niemand darüber stolpert.
- Nicht am Kabel ziehen.
- Den Scanner nicht mit einem defekten Kabel verwenden. Das Kabel sofort erneuern.
- Den Scanner bei Beschädigung nicht verwenden.
- Die maximale Belastung von **180 kg** der Glasplatte nicht überschreiten.
- Nicht auf die Glasplatte schlagen oder mit scharfen Gegenständen klopfen.
- Keine Schuhe auf der Glasplatte tragen.
- Kinder nicht mit dem Scanner spielen lassen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Scanner **AUSGESCHALTET** ist
- bevor Sie den Netzadapter ein- oder ausstecken.

Es wird empfohlen, das Glas des Scanfensters regelmäßig sauber zu halten. Die Reinigungsflüssigkeit darf nicht direkt auf das Glas gegossen oder gesprüht werden. Überschüssige Flüssigkeit kann in den Scanner eindringen und die inneren Teile beschädigen.

Drücken Sie beim Reinigen nicht zu fest auf das Glas und vermeiden Sie Kratzer. Die Reinigungsschritte:

1. Scanner ausschalten und Netzkabel abziehen.
2. Mit einem mit Alkohol angefeuchteten Tuch das Glas des Scanfensters und die Abdeckung separat reinigen.
3. Mit einem fusselfreien, trockenen Tuch das Glas abtrocknen.



Please pay attention to the security directions and make them available for every user of the system.

Point the security directions out to every user. If they're not observed, we can't give any guarantee.

- The scanner must be fixed in a platform or stand on solid ground. On a tight fit and stability is to watch.
- Don't shock or drop the scanner
- The scanner is built for creating footprints while standing on the scanner
- Use the delivered power supply only!
- Don't remove labels or safety notes from scanner or power supply
- Protect the scanner against dust and mud
- Protect the scanner against moisture
- Protect the scanner against objects inside
- Don't open the scanner. There are no repairable parts inside.
- Don't turn off the scanner during scanning, only use special shielded cables from us.
- Lay the cable that no one can stumble at
- Don't pull on the cable
- Don't use the scanner with a defective cable.  
Renew the cable immediately
- Don't use the scanner if damaged
- Don't exceed the maximum loading of **180 kg** of the glass plate.
- Don't strike on the glass plate or knock with sharp objects.
- Don't wear shoes on the glass plate.
- Don't let children play with the scanner.
- Please make sure the scanner is turned OFF
- Before you plug or unplug the scanner power adapter

It is recommended to keep the scan-window glass clean. They should be cleaned on regular basis.

Do not pour or spray the cleaning liquid directly onto the glass. The excess liquid may seep through the scanner and contaminate the internal parts.

Don't push on the glass too much and avoid scratches while cleaning it. The cleaning steps:

1. Turn off the scanner and unplug the power cord.
2. Use a cloth dampened with alcohol to clean the scan window glass and the cover separately.
3. Use a lint-free dry cloth to dry the glass.